

INSTRUCCIONES DE MONTAJE MESA PICNIC

Maderas Aguirre realiza todo el proceso de fabricación de sus mesas de picnic, desde la explotación forestal de la madera, el aserrado, cepillado, secado y tratamiento CU4 de la madera, hasta su mecanización en control numérico.

Esperamos que este producto cumpla sus expectativas.

Si tiene cualquier problema, sugerencia o comentario de mejora le rogamos se ponga en contacto con nosotros en **maderasaguirre@maderasaguirre.com**

Contenido del paquete

- 30x tirafondos Torx 100x5
- 1x cabeza torx tx25
- 1x Tapa de la mesa



- 2x Bancos



- 2x Soportes laterales



- 1x travesaño central



Herramientas necesarias

- Taladro
- Flexómetro
- Martillo de goma
- Llave de tubo 10mm (No es indispensable)

Montaje (Tiempo de montaje: 15 min. 2 personas)

1. Realizar el montaje sobre una superficie lisa y nivelada.
2. Poner los dos soportes de la mesa de pie, tal y como aparece en la imagen. Las patas hacia el exterior.



3. Sujetar el travesaño central de la mesa a los soportes laterales e introducir dos tirafondos 100x5 a cada lateral para unirlos. Dispone de pre agujeros.



4. Poner la tapa encima de los soportes. Centrar la tapa, respecto a los soportes.



5. Ajustar las patas golpeando suavemente con un martillo de goma en la parte inferior o superior. Para conseguir que cada pata quede paralela al suelo y a la tapa de la mesa (3ª imagen). Tirafondear la tapa con 8 tirafondos 100x5. Dispone de pre agujeros donde tirafondear. 2 tirafondos por pata.



6. Tirafondar dos tirafondos uno por cada lado, en la pieza central perpendicular a la tapa, que está en la parte inferior. Uniendola con el travesaño central de la tapa.



7. Poner los bancos uno de cada lado, manteniendo la misma distancia entre la tapa y el banco, en los dos extremos



8. Introducir 8 tirafondos 100x5 por cada banco, cuatro en cada extremo. Dispone de pre agujeros



9. Finalmente, si es necesario, apretar las ocho tuercas de las patas de la mesa para estabilizarla.

